













Veiledningen gjelder Comfort 220 - 250 - 252 - 250 speed
220.2 - 250.2 - 252.2 - 250.2 speed

PROGRAMMERING AV HÅNDSENDER FRA MARANTEC MOTOR

Før du starter skal displayet lyse på 4 eller 2 og 8, alt etter om garasjeporten er åpen eller lukket.

<p>STEG 1</p>		<p>Hold P knappen inne i ca. 3 sekunder til 8, 1 og 2 lyser i displayet.</p>	
<p>STEG 2</p>		<p>Trykk kort på P knappen én gang. Da vil 4,5 og 6 lyse.</p>	
<p>STEG 3</p>		<p>Trykk kort på P knappen én gang til Da vil 6 og 8 lyse, mens 7 blinker.</p>	
<p>STEG 4</p>		<p>Hold håndsender mot motor og trykk inn knappen på håndsenderen. Da vil 7 tallet vil blinke raskt.</p>	
<p>STEG 5</p>		<p>Slipp knappen på håndsenderen.</p>	
<p>STEG 6</p>		<p>Trykk kort på P knappen én gang. Programmeringen er da avsluttet og håndsenderen er klar til bruk.</p>	

TRENGER DU HJELP?

Kontakt oss på tlf: 55 11 42 10 eller epost: info@car-bo.no