

*Veiledningen gjelder 220.2 - 250.2 - 252.2 - 257.2 - Vario*

## **RESET AV MARANTEC MOTOR**

- 1.** Hold inne **P** knappen i ca. 10 sek - til den har telt ned til **NR. 1**
- 2.** Slipp **P** knappen
- 3.** Trykk en gang på **P** da lyser **NR. 3**
- 4.** Trykk **+** til den lyser på **NR. 8**
- 5.** Trykk **P** en gang
- 6.** Trykk **+** en gang
- 7.** Trykk **P** en gang

Da er alt reset og alt må programmeres på nytt.